




Unsere Faltanleitung hilft Ihnen, das bestmögliche Ergebnis in puncto Stabilität und Form unserer Box zu erreichen. Es ist daher wichtig, dass Sie die einzelnen Schritte in vorgegebener Reihenfolge durchlaufen. Dann wird aus dem gestanzten Faltbogen eine stabile Box.



1. Falten Sie die gekennzeichneten Bodenteile um 90° nach oben.



2. Anschließend werden die beiden Seitenteile im rechten Winkel hochgeklappt, so dass die Bodenteile bündig miteinander abschließen.




3. Der Korpus wird so aufgestellt, dass der soeben entstandene Boden plan auf der Unterlage aufliegt.

7 Boden und Gefache

Im nächsten Arbeitsschritt muss der **Boden (A)** eingelegt werden, damit die oberen Deckelteile bündig abschließen. Zusätzlich verleiht er der Box mehr Stabilität.

Das Gefache aus **5 Querstegen mit Einkerbungen, 2 hohen und 1 tiefen (B) Längssteg** wird so zusammengesteckt, dass der tiefere Längssteg in der Mitte an der Einkerbung sitzt.



4. Die zwei Seitenteile, die noch nicht eingeklappt wurden, werden jetzt um 90° nach oben gefaltet.

5. Platzieren Sie die soeben eingeschlagenen Seitenteile im Kartoninneren, indem Sie die Seitenwand mit hochklappen. Es entsteht eine nach oben offene Box.

6. Klappen Sie abschließend die beiden Seitenwände mit den Griffaussparungen nach innen.

8 Befüllen der Box

Platzieren Sie das Gefache im bereits gefalteten Umkarton und befüllen Sie die Box mit Getränkeflaschen Ihrer Wahl. Zum Schluss werden die Deckelteile so in das Gefache gesteckt, dass sie in der Einkerbung einrasten.

ACHTUNG: Wenn der Deckel im Gefache einrastet, kann er nicht mehr geöffnet und der Inhalt der Box nur noch über die perforierten Laschen auf der Oberseite entnommen werden.

